

# 高速弁Kシリーズ パルスブロータイプ用 リモコン対応表

動作確認済みのリモコン一覧表です。機種によっては確認後に仕様変更が行なわれる可能性がありますので、予めご了承ください。

2014年10月現在

メーカー	リモコン形式	動作対応コード (注1)
朝日電器 ELPA	RC-28D	1411, 1412, 1421, 1422, 1423, 1431, 1432, 1441, 1442, 1443, 1446 (メーカー生産終了)
	RC-29D	1411, 1412, 1421, 1422, 1423, 1431, 1432, 1441, 1442, 1443, 1446, 1447 (メーカー生産終了)
	RC-33D	1411, 1412, 1421, 1422, 1423, 1431, 1432, 1441, 1442, 1443, 1446, 1447 (メーカー生産終了)
	RC-401TO	「全てOFF (初期状態)」, 「1のみON」, 「3のみON」, 「4のみON」 (レグザ専用リモコン)
	RC-TV002AL	1441, 1442, 1443, 1446, 1447
	RC-TV003KL	1441, 1442, 1443, 1446, 1447
オーム電機 Audio Comm	ORC-02DG	095, 101, 105, 115, 295, 305, 315, 325 (メーカー生産終了)
	AV-R760N	141, 142, 143, 145, 541, 542, 543, 549, 550, 551 (メーカー生産終了)
	AV-R780N	141, 142, 143, 145, 541, 542, 543, 549, 550, 551 (メーカー生産終了)
	AV-R900N	0018, 0125, 0126, 0127, 0219, 0220, 0221, 0222 (メーカー生産終了)
	AV-R300N-T	コード設定なし (購入状態で使用可) (レグザ専用リモコン)
	AV-R520N	541, 542, 544
	AV-R510N	541, 542, 544
	AV-R720N	541, 542, 544
JVCケンウッド (旧Victor)	RM-A225-B	[6]を1回, [6]を2回, [6]を3回, [6]を4回
	RM-A225-S	
	RM-A225-W	
	RM-A215-B	[6]を1回, [6]を2回, [6]を3回, [6]を4回, [6]を5回 (メーカー生産終了)
	RM-A215-S	
	RM-A215-W	
SONY	RM-PZ210D/W	8010, 8011, 8012, 8108, 8109, 8110, 8203, 8204, 8223 (注2)
	RM-PZ210D/S	
	RM-PZ210D/P	
	RM-PZ3D/S	119, 314, 316, 321
	RM-PZ3D/B	
	RM-PZ3D/W	
	RM-PZ3SD-S	119, 314, 316, 321 (メーカー生産終了)
	RM-PZ3SD-W	
	RM-PZ3SD-B	
	RM-PZ3SD-P	
	RM-PZ3SD-L	
	RM-PZ110D/B	119, 314
	RM-PZ110D/L	
	RM-PZ110D/S	
	RM-PZ110D/W	
RM-PZ110D/P		

注1: コードの設定方法など詳細については、各リモコンの取扱説明書をご覧ください。

2: 使用時は[TV]ボタンを押してから作業を開始してください。バルブのON/OFFは[TV電源]ボタンではなく、[電源]ボタンで行なうようにしてください。

備考: 上記以外のリモコンを検討している場合には、別途動作確認が必要です。最寄りの弊社営業所へご相談ください。