



**KOGANEI**

**マイクロエジェクタ**

---

**ME 12, 25, 60**

**取扱説明書**




## 取扱い要領と注意事項




### マイクロエジェクタ

#### 機器の構成

##### ●ME12



##### ●ME25・60



#### 配管



1. 圧縮空気供給ポートに空気源、真空発生ポートにバキュームパッドなどを配管してください。
2. マイクロエジェクタへの配管は、内径φ4～φ6のナイロンまたはウレタンチューブを使用してください。また真空発生ポートには下記のサイズのチューブの使用を推奨します。  
ME12……φ4×2.5～φ6×4  
ME25……φ6×4～φ8×6  
ME60……φ8×6～φ10×8



- 1: 継手は内径の絞られないものを使用してください。内径が小さいと流量、圧力が不足し、到達真空度が低くなったり到達時間が長くなるなど、性能低下の原因となります。
- 2: コイルチューブなどによるらせん配管はさけてください。マイクロエジェクタとバキュームパッド等の間はエルボなどの使用もさけ、できるだけまっすぐに配管してください。

#### 真空スイッチ

コントロールナットによって設定された真空度になるとマイクロスイッチが働き、電気信号を取り出すことができます。カバーを矢印の方向へずらして取り外し、コントロールナットを回して設定真空度を調節します。コントロールナットを↓方向に回すと設定真空度は高くなり、↑方向に回すと低くなります。




コントロールナット

#### 電磁弁

マイクロエジェクタには、真空発生用のシングル電磁弁付と真空発生及び真空破壊用のツイン電磁弁付がオプションとして設定されています。(ツイン電磁弁付はME25・60のみ)。ツイン電磁弁付では、真空側に圧縮空気を供給することにより、容易に真空破壊、強制離脱ができ、破壊流量調節弁により破壊時間・離脱時間の設定も任意にできます。また、内蔵されたチェック弁により真空発生用電磁弁への通電をOFFしたあとも設定真空度を保持することができま


##### ●長時間真空を保持するための省エネルギー回路




##### ●ソレノイド内部回路

###### ME12

###### DC24V (サージ対策済)




###### AC100V、AC200V (シェーディング方式)



##### ME25・ME60


###### DC・AC共用 (DCサージ対策済)



1. リード線間は、メガテストを行わないでください。
2. DC24Vソレノイドの場合、極性をまちがえてもショートの際はありますが、エア制御バルブは作動しません。
3. 回路内に漏れ電流があると、電磁弁が復帰しないなどの誤動作をすることがあります。必ず許容回路漏れ電流値以下でお使いください。回路条件などにより漏れ電流値が許容回路漏れ電流値を超える場合は最寄りの弊社営業所へご相談ください。


##### ●破壊流量の調節

破壊流量調節弁を時計方向に回すと破壊流量は減少し、破壊時間が長くなります。反時計方向に回すと破壊流量は増加し、破壊時間が短くなります。




# 真空到達時間・真空破壊時間

## ●測定回路・条件



## ●測定方法



空気圧力:0.5MPa

t<sub>1</sub>:S1に通電した後、チャンバ内が  
-73.3kPaになるまでの時間s。

t<sub>2</sub>:S2に通電した後、チャンバ内が  
-18.7kPaになるまでの時間s。

## ●応答時間


チャンバ容量	cm <sup>3</sup>	10	50	200	1000	3000	5000
形式	時間	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>
ME12		1.5	—	2.0	—	7.5	—
ME25		1.0	0.1	1.3	0.1	2.0	0.2
ME60		0.5	0.1	1.0	0.1	1.5	0.2

注：配管サイズやチャンバの形状等で、若干の誤差があります。数値は一応の目安としてください。

## ●手動操作


### ME12E1

ドライバーで手動機構をつきあたるまで押したまま45度以上回すとロックされます。このときの回転方向は、どちらでもさしつかえありません。ロックされた状態から更に回転させると、手動機構がスプリングによって元の位置に復帰し、ロックが解除されます。



### 125EE1・125EE2

ドライバーで手動機構を45度回してドライバー溝を45度傾けるとバルブは開き、手動機構はこの状態のまま保持されます。このときの回転方向は、どちらでもさしつかえありません。保持された状態から45度回し、ドライバー溝を水平にすると解除されます。



**注** 手動機構は、平常運転開始前に必ず解除してください。

# マイクロエジェクタ

ME12・ME25・ME60



## 仕様

### ●マイクロエジェクタ

項目	形式	ME12	ME25	ME60
使用流体		空気		
使用圧力範囲	MPa	0.1～0.6		
使用温度範囲	℃	0～50（凍結なきこと）		
ノズル径	mm	0.7	1.0	1.5
到達真空度 <sup>注</sup>	kPa	－92		
真空側流量 <sup>注</sup>	ℓ/min (ANR)	12.5	25	58
圧縮空気消費量 <sup>注</sup>	ℓ/min (ANR)	23	46	107
給油		不可		
フィルタろ過度	μm	30		
配管接続口径		Rc1/8	Rc1/4	

注：空気圧力0.5MPa時の数値です。

### ●真空スイッチ

項目	作動	NO時	NC時
設定真空度	kPa	－26.7～－80	
応差	kPa	－5.3～－13.3	
接続するリード線の色		黒・白	黒・赤
電気定格		5A/AC250V, 5A/DC24V（抵抗負荷）	

備考：内部スイッチは、JIS-S2H1PO1相当品を使用。

### ●シングル・ツイン電磁弁

項目		基本形式	ME12用		ME25・ME60用			
			シングル電磁弁		シングル電磁弁		ツイン電磁弁 <sup>注</sup>	
			ME12E1		125EE1		125EE2	
作動方式			直接作動		直接作動			
ポート数			2ポート (NC, NO)		2ポート (NC)			
配管接続口径			Rc1/8		Rc1/4			
保証耐圧力 MPa			1.03		1.03			
有効断面積 mm <sup>2</sup>			1.5		3			
最高作動頻度 Hz			5		5			
取付方向			自 由		自 由			
電圧の種類			AC100V (リード線 黄色) AC200V (リード線 白色) DC24V (リード線 赤、黒色)		AC100V (リード線 黄、黒色) AC200V (リード線 白、黒色) DC24V (リード線 赤、黒色)			
使用電圧範囲	AC100V		90～110V (100V±10%)		90～110V (100V±10%)			
	AC200V		180～220V (200V±10%)		180～220V (200V±10%)			
	DC24V		21.6～26.4V (24V±10%)		21.6～26.4V (24V±10%)			
電流値	mA	周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
		AC100V	40	32	96	95	96	95
		AC200V	23	17	48	46	48	46
		DC24V	125		412		412	
絶縁抵抗 MΩ			100以上		100以上			
結線方式			グロメット形 (リード線長さ300mm)		グロメット形 (リード線長さ300mm)			
手動機構			ロック、ノンロック共用		ロック形			
サージ対策			フライホイールダイオード (DCのみ)					

注：ツイン電磁弁の場合、ソレノイドは、真空発生用と真空破壊用の2個付きますが、機能上同時通電されることはありません。


## 質量

項目	本体質量	加算質量			
		フィルタ付	真空スイッチ付	シングル電磁弁付	ツイン電磁弁付
ME12	40	25	—	80	—
ME25・60	335	—	160	90	230

計算例：ME25に真空スイッチ、ツイン電磁弁付の質量は、335+160+230=725 g


g

注文記号




作動原理と各部の名称


●非作動時



●真空発生弁作動時




●真空破壊弁作動時




注: リード線の色は'93年より ( ) 内の色へ変更されています。

# 空気消費量と到達真空度・真空側流量


## ●ME12



## ●ME25




## ●ME60



## 表示記号


### 単体

●ME12




### フィルタ付

●ME12F ●ME25 ●ME60




### 真空スイッチ・フィルタ付

●ME25-M ●ME60-M




### シングル電磁弁付

●ME12-S□




### シングル電磁弁・フィルタ付

●ME12F-S□ ●ME25-S□ ●ME60-S□




### 真空スイッチ・シングル電磁弁・フィルタ付

●ME25-M-S□ ●ME60-M-S□



### ツイン電磁弁・フィルタ付

●ME25-T□ ●ME60-T□



### 真空スイッチ・ツイン電磁弁・フィルタ付

●ME25-M-T□ ●ME60-M-T□

